

weber  
connect

SMART GRILLING HUB



BEDIENUNGSANLEITUNG

DE


INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	3
Anleitung für LED-Anzeige	4
Kurzanleitung	5
Tipps für den Gebrauch	14
Wichtige Informationen	18
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	18
Verwendung des Temperaturfühlers	18
Entsorgungsvorschriften	18
Technische Daten	18
FCC-Konformität	18
IC-Konformität	18
IFETEL-Konformität	18
Sicherheitshinweise für die Batterie	19
Konformitätserklärung	20


Lieferumfang




**Weber Connect Smart
Grilling Hub**



**Fleischtempe-
raturfühler**



Ladekabel



**Befestigungsklemme
für den Grillrost**

**Umgebungs-
temperaturfühler**



Kurzanleitung




INFORMATION ÜBER DIE LED-ANZEIGE



KURZANLEITUNG

1


weber  
connect



Weber Connect App herunterladen und darauf achten, dass WLAN und Bluetooth durch die Einstellungen des Smartphones unterstützt werden.




2



Schutzhülle und Klammer entfernen und eine oder mehrere Fühler in den Weber Connect Smart Grilling Hub stecken, um das Gerät einzuschalten.




3



Zum Prüfen des Batterieladezustands ohne verbundene Fühler auf das Gerät drücken.



4



Den Weber Connect Smart Grilling Hub bei Bedarf aufladen, bis das Ladesymbol grün leuchtet.




5



Die Weber Connect App auf dem Smartphone öffnen und darauf achten, dass der Weber Connect Smart Grilling Hub innerhalb der Reichweite ist.




6



Zum Koppeln mit dem Smartphone auf den Smart Grilling Hub drücken, bis alle vier Fühleranzeigen auf dem Display leuchten.



7




Beim Gebrauch von Fühlern die Spitze des Fühlers in die dickste Stelle des Grillguts einsetzen, jedoch nicht in Stellen mit Knochen oder Fett.

Beim Gebrauch von Umgebungstemperaturfühlern darauf achten, dass die beigefügte Befestigungsklammer für den Grillrost fest auf der Grilloberfläche sitzt.




8



Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen in der Weber Connect App befolgen. Guten Appetit!



9



Nach Gebrauch des Smart Grilling Hubs die Fühler herausziehen, um das Gerät auszuschalten und Batterie zu sparen.



WARNUNG VOR HEISSEN FLÄCHEN



Den Weber Connect Smart Grilling Hub nicht auf heißen Flächen wie dem Deckel oder der Haube des Grills abstellen.

Das Gerät ist für bis zu 65 °C ausgelegt




AUFBEWAHRUNG



Den Weber Connect Smart Grilling Hub an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur aufbewahren, zum Beispiel in einem Schrank oder einer Schublade im Haus.



REINIGUNG VON FÜHLERN



Beim Reinigen von Temperaturfühlern Vorsicht walten lassen, damit das Kabel und der Eingang des Kabels in den Fühler nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Die Fühler dürfen niemals in Wasser eingetaucht werden.



ANLEITUNG HARDER RESET



Falls nötig, kann der Weber Connect Smart Grilling Hub zurückgesetzt werden, indem ein Stift o. Ä. in den **Reset-Ausgang** eingeführt und für einige Sekunden gedrückt wird.



VERWENDUNGSZWECK

Verwende dieses Gerät ausschließlich zum Messen und Überwachen der Temperatur deines Grillguts. Eine anderweitige Verwendung als die beschriebene kann Schäden verursachen. Der Hersteller oder Fachhändler übernimmt keine Haftung für Schäden infolge einer unsachgemäßen Verwendung.



WARNUNG: Verletzungsgefahr! Die Temperaturfühler sind sehr scharf. Sei bitte vorsichtig beim Umgang mit den Fühlern.



WARNUNG: Verbrennungsgefahr! Wenn du die Temperaturfühler ohne angemessene Schutzhandschuhe verwendest, kann dies zu schweren Verbrennungen führen. Die farbigen Fühlerkennzeichnungen sind nicht wärmeisoliert und dürfen während des Grillens daher nicht mit bloßen Händen berührt werden. Trage während des Gebrauchs dieses Produkts bitte stets Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Achte bei der Verwendung der Fühler darauf, dass das Kabel keinen Flammen oder Temperaturen über 380 °C ausgesetzt wird. Vermeide es auch, die Fühler Temperaturen unter -30 °C auszusetzen. Temperaturen unter -30 bzw. über 300 °C werden in der App nicht angezeigt und unterbrechen die Verbindung zum Fühler.



WARNUNG: Batterieentsorgung! Entsorge Batterien niemals in einem offenen Feuer. Entsorge Batterien stets in Übereinstimmung mit den geltenden, lokalen Vorschriften.

Hinweis: Das Connect Smart Grilling Hub und die Batterien sind nicht hitzebeständig. Ist die Oberfläche zu heiß, um sie anzufassen, dann ist sie auch zu heiß für das Weber Connect Smart Grilling Hub!

Hinweis: Das Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden.

Frequenzbereich (MHz): 2402,0 - 2480,0 MHz

Ausgangsleistung: 19,05 dBm

Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Weber-Stephen Products LLC, dass die Funkanlage vom Typ Connect Smart Grilling Hub mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU konform ist.



Wichtige Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise für Lithium-Ionen-Akkus

Allgemeine Richtlinien und Warnhinweise

- Du musst diese Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise lesen, bevor du deinen Weber Connect Smart Grilling Hub verwendest oder auflädst.
- Lithium-Ionen-Akkus enthalten flüchtige Stoffe. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Anweisungen kann bei unsachgemäßer Ladung oder Verwendung des Akkus einen Brand sowie Personen- und Sachschäden zur Folge haben.
- Lithium-Ionen-Akkupacks können bei Defekten und unsachgemäßer Handhabung explodieren und einen Brand verursachen.
- Nur das beim Weber Connect Smart Grilling Hub mitgelieferte Ladegerät verwenden. Niemals ein NiMH- oder NiCd-Ladegerät verwenden. Durch die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann es zu einem Brand kommen, der Personen- und Sachschäden zur Folge haben könnte.
- Akku nicht laden, wenn die Raumtemperatur unter 0 °C oder über 45 °C liegt.
- Wenn es beim Laden des Weber Connect Smart Grilling Hub zu irgendeinem Zeitpunkt zu einer Rauchentwicklung kommt, den Ladevorgang sofort abbrechen, das Kabel von der Stromversorgung trennen und einem sicheren Ort ca. 15 Minuten lang beobachten. Die Beobachtung sollte an seinem sicheren Ort außerhalb von Gebäuden oder Fahrzeugen und entfernt von brennbaren Stoffen erfolgen.
- Das Gerät niemals fallen lassen.
- Den Akku nicht in Gegenwart von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen laden.
- Das Ladegerät niemals Regen oder Schnee aussetzen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Akkuladegerät spielen.
- Vorsichtig handhaben, um ein Durchstechen der Zelle zu vermeiden. Das Durchstechen der Zellen kann einen Brand zur Folge haben.

Lagerung und Transport


- Produkt für optimale Ergebnisse bei Raumtemperatur lagern.
- Akkupack nicht über längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung/Hitze aussetzen. Jede Hitzeeinwirkung kann erhebliche Schäden oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.
- Die Aufbewahrung des Akkus über längere Zeiträume bei Temperaturen über 60 °C (mehr als 2 Stunden) kann Schäden am Akku und möglicherweise einen Brand verursachen.

Spannung, Kapazität, Kapazität in Watt:

- Spannung: 3,7 V
- Kapazität: 3,2 Ah
- Kapazität in Watt: 11,7 Wh

Konformitätserklärung – Weber Connect Smart Grilling Hub

- Markenname:** Weber
Modellname: Connect Smart Grilling Hub
Modellnummer: 3202
Produktbeschreibung: Drahtloses WLAN-/BLE-Küchenthermometer
- Hersteller:** Weber-Stephen Products LLC
Adresse: 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067, USA
- Wir – das Unternehmen Weber-Stephen Products LLC mit Hauptsitz in 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067, USA – sind allein verantwortlich für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung.
- Gegenstand der Erklärung:** Weber Connect Smart Grilling Hub, der einen Sender, einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack, zwei Fühler, ein Ladekabel und eine Halterung für den Umgebungstemperaturfühler enthält
- Der oben beschriebene Gegenstand dieser Erklärung erfüllt die geltende Gesetzgebung der Europäischen Union zur Harmonisierung:
Richtlinie 2014/53/EU über die Bereitstellung von Funkanlagen
Sicherheit/Gesundheitsschutz
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS 2)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Europaratsresolution CM/Res (2013)9 für Metalle und Legierungen im Kontakt mit Lebensmitteln
- Harmonisierte Normen:**
Sicherheit/Gesundheitsschutz:
EN 62311:2008
EN 62368-1:2014+A11:2017
EMV:
DRAFT EN 301 489-17 V3.2.0 2017-03
DRAFT EN 301 489-1 V2.2.0 2017-03
Funk:
EN 300 328 V2.1.1 2016-11
- N/A**
- Der Gegenstand dieser Erklärung funktioniert mithilfe einer App auf einem kompatiblen Mobilgerät, die sich mit dem Gegenstand verbindet.
- Unterzeichnet für und im Namen von Weber-Stephen Products LLC
Palatine, Illinois, USA, am 12. November 2019



Ralph N. Ten Bruin, Director Global Regulatory Affairs



Manufacturer:

Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importer:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH
Leipziger Straße 124
10117 Berlin
Tel: (+49) 307554184-0

Weber-Stephen France SAS

C.S. 80322 - 95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANCE
TEL: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@Weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Nordic ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DANMARK
TEL: (+45) 99 36 30 10
info@Weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, UK
TEL: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@Weberstephen.com
GB, IE

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, DEUTSCHLAND
TEL: (+49) 6132 8999 0
info-de@Weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLSKA
TEL: (+48) 22 392 04 69
info-pl@Weberstephen.com
PL

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Töptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul
Tel: +90 212 659 64 80 Pbx
Fax: +90 212 659 64 83
TR

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Weber-Stephen Products LLC is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

